

Bruksanvisning for anvendelse av ATD-rør

Ved forsendelse til og fra må rørene være lukket med Swagelock mutter-system som vist under. Endestykkene må presses godt på ved tilbakesendelsen, men skru **ikke for hardt** til.

NB! Ikke skriv eller bruk tape direkte på ATD-røret!



Figur 1. ATD-rør med Swagelock mutter-system. Merk at ferrulen skal ha koningen ut fra røret.

Begge swagelock-koblingene fjernes og ATD-røret kobles til pumpeslangen med den enden som **ikke har riller**.



Figur 2. PERSONLIG PRØVETAKING MED PUMPE

ATD-røret festes nær pustesonen med vedlagte klips (NB! slangen vendt nedover). Pumpen festes i belte eller lignende.