

**BRUKSANVISNING**  
**FOR**  
**PRØVETAKING MED DRÄGER PAC 7000 GASSENSOR**

Sensoren er på forhånd programmert slik at all betjening kan foregå v.h.a. de 2 trykkbryterne på fremsiden av instrumentet.

**LES IGJENNOM HELE BRUKSANVISNINGEN FØR INSTRUMENTET STARTES!**

**SLÅ PÅ INSTRUMENTET:**

Trykk og hold **[OK]**-tasten. Displayet teller ned til oppstart: "3,2,1"  
Etter maks 20 sekunder vises gasskonsentrasjonen og instrumentet er klart til bruk.

**Loggingen har nå startet.**

Fest sensoren på brystkassen (så nær pustesonen som mulig) ved hjelp av klypen som er festet til instrumentet.

**SLÅ AV INSTRUMENTET:**

Trykk og hold begge tastene (**[+] [OK]**) samtidig i ca. 2 sekunder inntil "3" blir vist i displayet. Fortsett å holde begge tastene inntil nedtellingen er ferdig. Alarmsignalet og LED'en aktiveres for et øyeblikk.

**PROSEDYREN MÅ GJENTAS FOR HVER NY PRØVETAKINGSPERIODE.**

**HUSK Å NOTERE START OG STOPP TIDSPUNKTET FOR HVER NY LOGGING!**

**NB! BATTERI MÅ IKKE SKIFTES FØR DATALOGGEREN ER TØMT- LAGREDE DATA KAN GÅ TAPT.**

### SKIFTING AV BATTERI:

1. Slå av instrumentet.
2. Skru ut de 4 skruene på baksiden.
3. Åpne frontdekselet og ta ut det brukte batteriet.
4. Trykk og hold [OK] i ca. 3 sekunder mens batteriet ikke er installert.
5. Sett inn det nye batteriet og pass på polariteten (+/-).
6. Sett på frontdekselet og fest det ved å skru fast de 4 skruene på baksiden.
7. Når du har skiftet batteri, må sensoren varmes opp i ca. 15 minutter (for noen gasser er den betydelig lengre - timer). Gassverdien blinker til oppvarmingstiden er over.



St-5047/5053-2004.eps

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>1</b> Alarm-LED                     | <b>6</b> Gassåpning      |
| <b>2</b> Signalhorn                    | <b>7</b> Skruer          |
| <b>3</b> Display                       | <b>8</b> Klips           |
| <b>4</b> [OK] Tast På/Av/Bekreft alarm | <b>9</b> Etikett         |
| <b>5</b> [+] Tast Av/Bumptest          | <b>10</b> IR-grensesnitt |