

Lading av Casella TUFF4 Pro IS pumper

Casella TUFF4 Pro IS pumper må alltid lades fullstendig opp før hver nye prøvetaking. Dette indikeres i displayet som «batterisymbol 100 %» og konstant blått lys. Estimert oppladningstid vil variere fra 3-12 timer avhengig av hvor utladet batteriet er.

Oppsettet og rekkefølgen for selve ladeprosessen er angitt i Figur 1, og følger disse punktene:

1. Sett pumpa i ladestativet med batteriet nederst
2. Viser riktig plassering av pumpa i ladestativet
3. Koble ladestativet til strøm (blinkende rødt lys)
4. Lad batteriet fullt opp (100 %, konstant blått lys)
5. Ta ut pumpa fra ladestativet ved fulladet batteri
6. Koble strømmen fra ladestativet



Figur 1: Oppsett og rekkefølge for lading av Casella TUFF4 Pro IS pumper. Sett pumpa i ladestativet med batteriet nederst (1,2), før ladestativet kobles til strøm (3). Under oppladning vil det blinke rødt, helt til batteriet er fulladet (4). Da skifter lyset til konstant blått. Når pumpa er ladet ferdig fjernet pumpa fra ladestativet (5) før strømmen kobles fra (6).